

PASTILLES LAVE LINGE

Réf 102

LESSIVE DESINFECTANTE

1. PROPRIETES :

Pastilles Hyper concentrées.

Action de pénétration rapide des salissures due à la combinaison de différents tensioactifs.

Efficacité maximale, même sur les taches difficiles.

Protection des pastilles sous sachet par 2, garantissant la bonne conservation du produit dans le temps.

Les agents alcalins et anticalcaires protègent la machine de la corrosion et luttent contre la grisaille du linge. L'oxygène actif, l'azurant optique et le parfum ravivent, désodorisent et assainissent le linge.

La pastille est une utilisation pratique puisque la dose est placée directement dans le tambour de la machine avant l'introduction du linge. La dissolution est rapide grâce à son effervescence efficace même en eau froide.




Efficacité désinfectante bactéricide :




Norme EN 1276 en condition de saleté à 20°C à la concentration de 7.5g/L, temps de contact de 30 minutes

2. MODE D'EMPLOI :

Enlever le flow-pack. Mettre la ou les pastilles dans le tambour de la machine avant d'introduire le linge.

Dosages :

MACHINES MENAGERES			
Pour une charge de 4.5 kg de linge sec			
Dureté de l'eau			
Douce	1 pastille	1 pastille	2 pastilles
Moyennement Dure	1 pastille	1 pastille	2 pastilles
Dure	2 pastilles	2 pastilles	3 pastilles
PRELAVAGE	1 pastille	1 pastille	1 pastille
Lavage à la main : 1 pastille pour 10 litres d'eau			

MACHINES PROFESSIONNELLES			
Pour une charge de 8 kg à 16 kg de linge sec			
* dosage selon le nombre de kg de linge sec à laver			
Dureté de l'eau			
Douce	2 à 3 pastilles*	2 à 3 pastilles*	3 à 4 pastilles*
Moyennement Dure	2 à 3 pastilles*	2 à 3 pastilles*	3 à 4 pastilles*
Dure	3 à 4 pastilles*	3 à 4 pastilles *	4 à 5 pastilles *
PRELAVAGE	1 à 2 pastilles	1 à 2 pastilles	1 à 3 pastilles

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Pastille Mono couche ronde blanche avec grains bleus de 2 x 25 g flow-pack
Précautions :	Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité dans son emballage.
Matière active :	Acide péracétique (CAS n° 79-21-0) : 0.76 g/ 100 g de lessive (généralisé in situ) +/- 0,01
Contient, parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004) :	5% ou plus mais moins de 15%: Agents de surface anioniques et agents de blanchiment oxygénés. Moins de 5% : d'agents de surface non ioniques, savon, zéolites et polycarboxylates. Contient aussi : Enzymes, azurants optiques, parfum (Linalool, butylphenyl methylpropional).

4. CONDITIONNEMENT :

Seau de 5 KG (sachet de 2 x 25 g) soit environ 100 sachets de 2 pastilles.
100 à 200 lavages selon la dureté de l'eau et le nombre de kg de linge sec mis en machine (voir tableaux de dosage)
Palette de 90 seaux

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Suivre attentivement les recommandations du constructeur de la machine.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0102) : + 33 (0)3 83 22 50 50,
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 05/05/2014 – V3